

Návod - Vrtací přípravek pro vrtule

Obj. č. 3380

Verze 1.2

Tento vrtací přípravek se používá k zajištění přesného vrtání děr pro šrouby vrtule. Je určen pro motory MVVS 45-175ccm.

Obsah balení:

Vrtací pouzdro, podložka, šrouby (2 velikosti), vrtáky 4,2 a 5,2mm.

1. Přiložte vrtací pouzdro souose s otvorem vrtule (\varnothing 10mm) a stáhněte šroubem s Al-podložkou.
2. Použijte stojanovou vrtačku. Upevněte vrtuli a provrtejte první otvor do plné hloubky. Použijte vrták 4,2mm pro motor 58/80ccm (5,2mm pro 45/50/116/152/175ccm).
3. Zajistěte polohu přípravku proti pootočení vložením jednoho šroubu vrtule do vyvrtaného otvoru.
4. Vyvrtejte ostatní otvory do poloviny hloubky vrtákem 4,2mm pro motor 58/80ccm (5,2mm pro 45/50/116/152/175ccm).
5. Otočte vrtací pouzdro a připevněte na opačnou stranu vrtule.
6. Pojistěte opět polohu přípravku šroubem a pak teprve stáhněte přípravek pevně středovým šroubem.
7. Vyvrtejte všechny otvory z druhé strany do plné hloubky.

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte:

MVVS, spol. s r. o.
tř. Kpt. Jaroše 35
60200 Brno

Tel.: 545 211 683, Fax: 545 211 418
E-mail: mvvs@mvvs.cz
Web: www.mvvs.cz

Návod - Vrtací přípravek pro vrtule

Obj. č. 3380

Verze 1.2

Tento vrtací přípravek se používá k zajištění přesného vrtání děr pro šrouby vrtule. Je určen pro motory MVVS 45-175ccm.

Obsah balení:

Vrtací pouzdro, podložka, šrouby (2 velikosti), vrtáky 4,2 a 5,2mm.

1. Přiložte vrtací pouzdro souose s otvorem vrtule (\varnothing 10mm) a stáhněte šroubem s Al-podložkou.
2. Použijte stojanovou vrtačku. Upevněte vrtuli a provrtejte první otvor do plné hloubky. Použijte vrták 4,2mm pro motor 58/80ccm (5,2mm pro 45/50/116/152/175ccm).
3. Zajistěte polohu přípravku proti pootočení vložením jednoho šroubu vrtule do vyvrtaného otvoru.
4. Vyvrtejte ostatní otvory do poloviny hloubky vrtákem 4,2mm pro motor 58/80ccm (5,2mm pro 45/50/116/152/175ccm).
5. Otočte vrtací pouzdro a připevněte na opačnou stranu vrtule.
6. Pojistěte opět polohu přípravku šroubem a pak teprve stáhněte přípravek pevně středovým šroubem.
7. Vyvrtejte všechny otvory z druhé strany do plné hloubky.

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte:

MVVS, spol. s r. o.
tř. Kpt. Jaroše 35
60200 Brno

Tel.: 545 211 683, Fax: 545 211 418
E-mail: mvvs@mvvs.cz
Web: www.mvvs.cz