

Montáž tlumiče na motory 80 ccm

1. Přišroubujte držák tlumiče (3) na trn (2) šroubem (4) a dotáhněte.
2. Držák připevněte lehce k tlumiči šroubem (1) s podložkou.
3. Přišroubujte tlumič na válec motoru a pevně dotáhněte.
4. V případě potřeby použijte distanční podložku $\varnothing 6$ (5).
5. Dotáhněte pevně šroub na zadní víko.
6. Dotáhněte pevně šroub (1).
7. Podložky (6) použijte pro vymezení vzdálenosti od přepážky.

Assembling the exhausts to engine 80 ccm

1. Screw the exhaust holder (3) on the pin (2) using the screw (4) and tighten.
2. Fix the holder to the exhaust lightly using the screw (1) and a washer.
3. Screw the exhaust on the engines cylinder and tighten.
4. If necessary use clearance washer $\varnothing 6$ (5).
5. Screw the exhaust also on the rear back plate of the engine.
6. Tighten the screw (1) well.
7. Use washers (6) to set the distance of firewall.

Schalldämpfereinbau auf die Motoren 80 ccm

1. Befestigen Sie der Halter (3) auf dem Dorn (2) mittels Schraube (4).
2. Halter auf dem Schalldämpfer mittels Schraube (1) mit Unterlegscheibe leicht befestigen. Der Schalldämpfer auf dem Zylinder befestigen.
3. Wenn nötig, die Unterlegscheibe $\varnothing 6$ (5) benutzen.
4. Die Schraube (1) auf dem Hinterdeckel fest nachziehen.
5. Unterlegscheibe (6) ausgleichen der Abstand zu Motorenwand.

