


## ROZMĚRY TLUMIČŮ A KOLEN MOTORŮ MVVS

Motor	č. tlumiče	průměr A [mm]	délka tlumiče B [mm]	délka kolena D [mm]	vyložení C [mm]	hmotnost tlumiče vč. kolena [g]
<b>2 - 2,5 ccm</b>	3241	30	160		47	40
	3242	30	180			40
<b>3,5 - 4,6 ccm</b> Rozteč šroubů příruby: 25,6 mm	3243	30	175		47	47
	3244	30	185			105
	3256	14		70	36	25
	3257	14		95		19
<b>6,5 - 8,0 ccm</b> Rozteč šroubů příruby: 28,5 mm	3248	36	300	100	45	130
	3249	36	300	105		128
	3261	18		80	48	50
	3260	18		105		50
<b>10 - 15 ccm</b> Rozteč šroubů příruby: 34 mm	3250	45	400	110		250
	3251	20		110	70	74
	3252	20		130		74
	3263	20		160	80	78
	3255	39	120		50	80
	3255A	40	150		50	150
3255N	36	92 (celková 150)		27	74	
<b>26 ccm</b> Rozteč šroubů příruby: 36,5 mm	3266	40	570	120		207
	3270	60	110			170
3265	20		120	71	135	
<b>35 - 40 ccm</b> Rozteč šroubů příruby: 40,5 mm	3268	40	660	190		240
	3271	60	120			198
3269	22		190	72	204	



## DOPORUČENÉ ROZMĚRY VRTULÍ PRO MOTORY MVVS

MOTOR	ROZMĚRY VRTULÍ			min. otáčky (ot/min)
<b>3013 (2 ccm)</b>	7x4	8x4	8x3	14000
<b>3029 (2,5 ccm)</b>	7x4, 7x5, 7x6	8x4, 8x5	9x3	15000
<b>3046 (3,5 ccm)</b>	9x5	9x6		14000
<b>3047 (4,6ccm)</b>	9x6,	10x5		14000
<b>3066 (6,5ccm)</b>	10x6, 10x7	11x5, 11x6		13000
<b>3076 (7,5ccm)</b>	10x8	11x5, 11x6	12x5	11000
<b>3077 (8,0ccm)</b>	10x8	11x5, 11x6	12x5	11000
<b>3090 (10ccm)</b>	13x6, 13x7, 13x8	12x12	14x6	10000
<b>3092 (12,7ccm)</b>	13x7	13x9	14x7	10000
<b>3089 (15 ccm)</b>	13x7	13x9	14x7	10000
<b>3094 (26ccm)</b>	16x10	16x12	16x8	6000
<b>3098 (35ccm)</b>	18x8	18x10	20x8	6000
<b>3095 (40ccm)</b>	18x10	20x8	20x10	6000
<b>3004 (45ccm)</b>	24x10	23x10		5000
<b>3005 (50ccm)</b>	22x10	23x8	24x10	5000
<b>3001 (58ccm)</b>	24x10	24x12	26x10	5000
<b>3007 (80ccm)</b>	26x10	27x10TH		5000
<b>3010 (116ccm)</b>	28x10 - 12	30x10 - 12	32x10	5000
<b>3011 (152ccm)</b>	30x10	30x12	29x12 (3list)	5000

Uvedené rozměry jsou pouze informativní. Vrtule stejného rozměru od různých výrobců se značně liší. Stanovení správného rozměru vrtule je závislé i na velikosti a tvaru modelu, na kterém bude použita a na použitém tlumiči. (Při použití standardního tlumiče je třeba volit lehčí vrtuli tak, aby motor byl schopen s touto vrtulí dosáhnout minimálně otáček uvedených v tabulce.)

